

Простейшие неисправности часов и способы их устранения.

1. При несоблюдении рекомендаций инструкции по эксплуатации может нарушиться соответствие боя и кукования показанию стрелок. Восстановить соответствие можно способом, указанным в п. 10 инструкции.

Если число сигналов отстает от показания стрелок, и часы имеют боковую дверку 6 (Рис. 4), то откройте ее и надавите на проволочный рычаг—7, чтобы механизм включился. Отпустите рычаг, механизм сработает один раз, производя последующее число сигналов. При необходимости повторяя эту операцию, добейтесь соответствия числа сигналов показанию стрелок.

2. Если цепочка соскочила с зубьев звездочки блока, нужно снять гири и маятник; закрепить, намотав на корпус, несоскочившую цепочку; расположить часы нижней стенкой вверх, придерживая за оба конца соскочившую цепочку; немного спустить цепочку внутрь механизма и, покачивая корпус часов, накинуть звенья цепочки на зубья звездочки, затем натянув цепочку, перевернуть часы и повесить их на стену.

3. Если при установке часов, согласно п. 9 инструкции, стук хода становится равномерным только при значительном отклонении корпуса от вертикального положения, следует открыть заднюю стенку корпуса и немного подо-

гнуть «вилку»-4 (Рис. 2) в сторону наклона корпуса. Затем закройте корпус и проверьте ход часов при вертикальном положении их. Если подгиб был недостаточен или чрезмерен — повторите эту операцию.

4. Если звук боя слабый или дребезжащий открыв заднюю стенку или через отверстие в ней подогните немного стержень молоточка; вверх, если звук дребезжащий или вниз, если звук слабый.

5. Если дверка кукушки не закрывается, откройте заднюю стенку и, если «хвост кукушки» соскочил с верхней подвижной плоскости левой звуковой камеры, выведите его на плоскость и слегка потяните влево после возвращения «кукушки» на место.