

Удостоверение № 08-33-0.47587

о гос. гигиенич.
регистрации



220600, Минск
З-д "Электроника"

Часы электронные
ИНТЕГРАЛ ЧЗ-01

Госреестр

№ ВУ/112 03.1.1. АА5131



Паспорт

Назначение кнопок управления:

2-я ВЫБОР — выбор устанавливаемых (пульсирующих) показаний. 1-я УСТ — установка необходимых показаний. Обнуление секунд. Включение и выключение звукового указания окончания каждого часа и будильника. 3-я РЕЖИМ — выбор режима (Основной режим — Режим будильника). Выбор мелодии.

Функций, выполняемые часами:

- 1) основной режим, показывающий время в часах, минутах, секундах;
- 2) режим будильника, показывающий время в часах и минутах.

В часах обеспечивается:

- звуковое указание окончания каждого часа (в основном режиме);
- автоматическое включение звукового сигнала будильника при наступлении запрограммированного в часах и минутах времени;
- возможность выбора мелодии в качестве звукового сигнала (одной из двух музыкальных или одного прерывистого) самим потребителем.

Выбор режима

Часы работают в основном режиме (показывают часы, минуты, секунды) и в режиме будильника (часы, минуты). Смена основного режима — режима будильника производится кнопкой 3. Управление часами во всех режимах производится кнопками 1 и 2.

Если Вы включите звуковое указание окончания каждого часа (4) и будильник (5), то в основном режиме на индикаторе присутствуют указатели 4 (4) и 5 (5). При выключении указатели отсутствуют.

Ежечасный сигнал включается и выключается кнопкой 1 в основном режиме.

Будильник будет подавать выбранный вами сигнал, если он включен кнопкой 1 в режиме будильника.

Установка показаний времени

Выбор устанавливаемых (пульсирующих) показаний осуществляется из основного режима нажатиями кнопки 2 в последовательности: секунды — часы — десятки минут — единицы минут — основной режим. Кнопкой 1 устанавливайте нужные показания.

Установку точного времени (обнуление секунд) производите в режиме пульсации секунд по сигналам точного времени, передаваемым по радио или телевидению.

Установка показаний времени будильника

Выбор и установку показаний (часы, минуты) осуществляйте из режима будильника аналогично установке показаний времени. Во время установки часов или минут происходит автоматическое включение будильника (на индикаторе появляется указатель 5).

Выбор звукового сигнала

Установив в режиме будильника время (7 ч 30 мин), переведите часы в основной режим нажав кнопку 3. В установленное время будет подан один из двух музыкальных или прерывистый звуковой сигнал. Выбор сигнала осуществляйте во время его воспроизведения (звучания) последовательными нажатиями кнопки 3. Продолжительность сигнала обеспечивается

автоматически. Прерывание сигнала осуществляйте кнопкой 1. Принудительное звучание мелодии можно осуществить одновременным нажатием кнопок 4 и 3 и удержанием их более 1 с.

Технические характеристики

Суточный ход при нормальной температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ не более, с

Элемент питания 3R6Уран (или другой аналогичный).

Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$

1.0

5-40

УТВЕРЖДАЮ нач. (зав.) мастерской	УТВЕРЖДАЮ нач. (зав.) мастерской	УТВЕРЖДАЮ нач. (зав.) мастерской
Дефект _____	Дефект _____	Дефект _____
Выполнена работа _____	Выполнена работа _____	Выполнена работа _____
Адрес мастерской _____	Адрес мастерской _____	Адрес мастерской _____
Мастер _____ 19 ____ г.	Мастер _____ 19 ____ г.	Мастер _____ 19 ____ г.

ПРИ ОТСУТСТВИИ НОМЕРА ЧАСОВ В ПАСПОРТЕ ЕГО ВНОСИТ САМ ПОТРЕБИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (КАЧЕСТВА)

Свидетельство о приемке

Часы электронные ИНТЕГРАЛ 43-01 соответствуют техническим условиям турб 14568632.036-86 и признаны годными для эксплуатации.



Штамп ОТК

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации — 1,5 года со дня продажи часов через розничную торговую сеть.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения часов в гарантийном ремонте. Гарантийный срок хранения — 1 год с момента изготовления.

Дата продажи и штамп магазина должны быть проставлены в паспорте и гарантийных талонах.

2. Устранение дефектов часов в период гарантийного срока производится бесплатно мастерскими гарантийного ремонта при предъявлении покупателем паспорта часов. При отсутствии в населенном пункте мастерской гарантийного ремонта покупатель должен выслать дефектные часы в ближайшую мастерскую или на предприятие-изготовитель.

3. В гарантийный ремонт не принимаются часы, предъявленные без заводского паспорта, бывшие не в гарантийном ремонте, часы с механическими повреждениями (разбитыми индикаторами, трещинами и сколами на них, царапинами и вмятинами на корпусе), возникшими по вине потребителя из-за нарушения условий эксплуатации, а также часы без штампа и даты продажи магазином.

ВНИМАНИЕ! Мастеру гарантийной мастерской разрешается изъять только один талон, соответствующий виду выполненной работы. Требуется при изъятии талона заполнения корешка.

ВНИМАНИЕ! Мастеру гарантийной мастерской разрешается изъять только один талон, соответствующий виду выполненной работы. Требуется при изъятии талона заполнения корешка.

Содержание драгметаллов в блоке без ЭП: золото — 0,00367 г, серебро — 0,01149 г, палладий — 0,00360 г, золота — 0,00 г в часах с платой, покрытой Ni.

Дата продажи
Подпись продавца
Штамп магазина

11 2000

Шифр

Цена

107304

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Часы, паспорт, индивидуальная тара — по 1 шт.; (пружины — 2 шт., винты — 4 шт. для часов, встраиваемых в мебель).

Указания по эксплуатации

Часы безопасны в эксплуатации. Часы нельзя погружать в воду, подвергать ударам, тряске, а также воздействию высоких (выше 40°C) и низких (ниже 5°C) температур.

Установка или замена элемента питания (ЭП)

Выдвинуть крышку батарейного отсека, расположенную на обратной стороне реле. Установить элементы согласно маркировке. Задвинуть крышку батарейного отсека.

После замены ЭП необходимо произвести сброс информации — одновременно нажать кнопки 1, 2, 3. После отпущения кнопок часы начинают счет времени с показаний: 0 ч 00 мин 00 с, будильник (вкл) и устройство звукового окончания каждого часа включены (на индикаторе присутствуют указатели, (вкл) звучит сигнал).

Основными признаками отказа ЭП являются: отсутствие или слабая контрастность показаний, отсутствие счета времени,

отсутствие звукового сигнала.

КОРЕШОК ТАЛОНА №1
на техническое обслуживание
часов ИНТЕГРАЛ 43-01

Талон изъят
Адрес мастерской
Дефект
Выполнена работа
Мастер

220600, г. Минск
3-д "Электроника"
ТАЛОН № 1

на техническое обслуживание
часов ИНТЕГРАЛ 43-01

Дата продажи
Штамп магазина
Владелец и его адрес

КОРЕШОК ТАЛОНА №2
на техническое обслуживание
часов ИНТЕГРАЛ 43-01

Талон изъят
Адрес мастерской
Дефект
Выполнена работа
Мастер

220600, г. Минск
3-д "Электроника"
ТАЛОН № 2

на техническое обслуживание
часов ИНТЕГРАЛ 43-01

Дата продажи
Штамп магазина
Владелец и его адрес

КОРЕШОК ТАЛОНА №3
на гарантийный ремонт часов
ИНТЕГРАЛ 43-01

Талон изъят
Адрес мастерской
Дефект
Выполнена работа
Мастер

220600, г. Минск
3-д "Электроника"
ТАЛОН № 3

на гарантийный ремонт часов
ИНТЕГРАЛ 43-01

Дата продажи
Штамп магазина
Владелец и его адрес

Бригада

Дата приемки
(месяц, год)

Бригада

Дата приемки
(месяц, год)

Бригада

Дата приемки
(месяц, год)

7

11 2000

7

11 2000

7

11 2000

ИНТЕГРАЛ 43-01/395533

0045