

Свидетельство о приемке

Часы электронные Интеграл ЧЭ-08

заводской номер 0092 изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ РБ 14546636.018-2000 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата продажи "___" _____ 20 г.

Подпись продавца

Штамп магазина



ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121А, ком. 327
Республика Беларусь

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕГРАЛ ЧЭ-08 ПАСПОРТ



УПАКОВЩИК № 80

Часы электронные Интеграл ЧЭ-08 (далее - часы) предназначены для:

- определения текущего времени в часах, минутах, секундах;
- показаний календаря (день недели, месяц, число);
- измерения интервалов времени (секундомер);
- автоматического включения звукового музыкального сигнала в запрограммированный момент времени в часах, минутах (будильник);
- повторного автоматического включения сигнала будильника через 5 минут;
- измерения температуры воздуха с помощью индикатора температуры.

Основные технические данные

Суточный ход часов при температуре (25±5) °C - не более ±1,0 с/сут.

Дискретность индикации показаний секундомера при счете до 29 мин 59,99 с - 0,01 с, свыше 30 мин - 1 с.

На индикаторе (далее ЖКИ) часов постоянно индицирует-ся показание температуры окружающего воздуха в диапазоне от 5 до 40 °C.

Дискретность индикации температуры воздуха 0,1 °C.

Абсолютная погрешность измерения температуры воздуха:

- в диапазоне от 15 до 30 °C ±1,0 °C

- в диапазонах от 5 до 15 и от 30 до 40 °C ±1,5 °C

Периодичность включения звукового сигнала будильника - 24 ч. Выбор мелодии осуществляет потребитель. Часы имеют две шкалы времени: 12-часовую и 24-часовую. Выбор шкалы осуществляет потребитель.

Питание часов осуществляется от одного элемента питания типа LR6 (AA) 1,5 В (или другого аналогичного по габаритным размерам и энергетической емкости).

Средний срок службы часов не менее 5 лет.

Масса часов не более 180 г.

Драгметаллы отсутствуют.

Комплектность

В комплект поставки входят: часы электронные Интеграл ЧЭ-08 (без элемента питания), паспорт, тара потребительская - по 1 шт.

Указания по эксплуатации

Часы нельзя погружать в воду, подвергать ударам, падению, тряске и др., воздействию высоких (выше 40°C) и низких (ниже 1°C) температур. Часы безопасны в эксплуатации.

На ЖКИ в разных режимах работы индицируются следующие знаки и символы:

- ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье;

- "Н" - 24 часовая шкала времени;

- "А" - время до полудня 12 часовой шкалы времени;

- "Р" - время после полудня 12 часовой шкалы времени;

- "D" - знак включения будильника.

- "°C" - температура воздуха в градусах Цельсия.

Управление часами

ВЫБОР РЕЖИМА работы часов осуществляют нажатием кнопки "РЕЖ" из режима показаний времени (основной режим) в последовательности: секундомер, установка времени включения будильника, установка показаний времени и календаря. Признаком входа в необходимый режим для коррекции является мигание соответствующих показаний. В часах предусмотрена ускоренная установка любых показаний путем нажатия и удержания кнопки "УСТ".

220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121А, ком. 327 ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» ТАЛОН № 1 на гарантийный ремонт часов ИНТЕГРАЛ ЧЭ - 08 Проданы магазином _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____ Владелец и его адрес _____	КОРЕШОК ТАЛОНА № 1 на гарантийный ремонт часов ИНТЕГРАЛ ЧЭ - 08 Талон изъят _____ Адрес и штамп мастерской _____ Дефект _____ Выполнена работа _____ Мастер _____ 20 г.
220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121А, ком. 327 ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» ТАЛОН № 2 на техническое обслуживание часов ИНТЕГРАЛ ЧЭ - 08 Проданы магазином _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____ Владелец и его адрес _____	КОРЕШОК ТАЛОНА № 2 на техническое обслуживание часов ИНТЕГРАЛ ЧЭ - 08 Талон изъят _____ Адрес и штамп мастерской _____ Дефект _____ Выполнена работа _____ Мастер _____ 20 г.

Установка показаний текущего времени и календаря

Установку точного времени производят по образцовым часам или сигналам точного времени, передаваемым по радио и телевидению.

Вход в режим установки показаний текущего времени и календаря осуществляют из основного режима нажатием кнопки "РЕЖ" три раза.

Установку показаний текущего времени и календаря производят в следующем порядке: секунды, минуты, часы, число месяца, порядковый номер месяца, день недели, последовательным нажатием кнопок "ВЫБ" и "УСТ", обращая внимание на следующее:

- в момент подачи сигнала точного времени нажать кнопку "УСТ", при этом показания секунд обнуляются;
- на наличие при установке показаний часов на ЖКИ знака "А" или "Р" — признаков 12-часовой шкалы. Переключение шкал времени происходит при переходе через состояние 00 ч.

Выход из режима установки показаний текущего времени в основной режим осуществляют нажатием кнопки "РЕЖ".

Просмотр показаний календаря из основного режима осуществляется кнопкой "УСТ".

Установка показаний времени включения будильника

Вход в режим установки времени включения будильника осуществляют из основного режима нажатием кнопки "РЕЖ" два раза. Подтверждением входа является мигание показаний часов и знака "ВТ".

Установку времени включения будильника (часы и минуты) производят аналогично установке показаний текущего времени. При этом, при наличии на ЖКИ знака "Н" показания часов устанавливаются от 0 до 23 (при наличии "А" или "Р" — от 1 до 12), а так же автоматически включается будильник и появляется знак .

Выход из режима установки времени включения будильника в режим показаний текущего времени осуществляется нажатием кнопки "РЕЖ".

Просмотр установленного времени срабатывания будильника из основного режима осуществляется кнопкой "ВЫБ".

Для включения (выключения) будильника нажать одновременно кнопки "УСТ" и "ВЫБ" в режиме показаний текущего времени. При этом на ЖКИ появляется (исчезает) знак .

Для вызова мелодии одновременно нажать и удерживать 1-2 с кнопки "УСТ" и "ВЫБ", при этом начинает звучать мелодия. После отпущения кнопок мелодия продолжает звучать установленный промежуток времени. Выбор мелодии осуществляется повторным нажатием кнопок "УСТ" и "ВЫБ".

Отключение звукового музыкального сигнала осуществляется кнопками "УСТ" или "ВЫБ".

Внимание! При использовании кнопки "УСТ" для отключения звукового музыкального сигнала произойдет повторное включение музыкального сигнала через 5 мин. Отключение звукового музыкального сигнала при помощи кнопки "УСТ" целесообразно применять при желании «вздремнуть» после пробуждения. При отключении кнопкой "ВЫБ" повторное включение звукового музыкального сигнала не происходит.

Работа часов в режиме секундомера

Вход в режим осуществляется из основного режима нажатием кнопки "РЕЖ". Признаком входа в режим секундомера является наличие мигающих знаков "ПН", "СБ", "ВС", 00 часов, 00 минут, 00 секунд.

Старт / стоп секундомера осуществляется кнопкой "УСТ".

При старте мигают "ПН", "ВС" и разделительная точка, при остановке "ПН", "СБ", "ВС".

Обнуление секундомера осуществляют кнопкой "ВЫБ".

Для получения промежуточного результата нажимают и отпускают кнопку "ВЫБ", при этом счет времени секундомера продолжается, что подтверждается миганием знаков "ПН", "ПТ", "ВС".

Нажатием и отпусканием кнопки "ВЫБ" продолжают счет времени и индикацию показаний секундомера на ЖКИ.

Выход из режима секундомера в основной режим осуществляют нажатием кнопки "РЕЖ".

Установка (замена) элемента питания

Для установки (замены) элемента питания снять крышку с батарейного отсека. Извлечь элемент питания. Установить новый элемент питания (знак "+" элемента питания должен располагаться согласно указанию на обратной стороне крышки). Установить крышку в батарейный отсек.

Основными признаками отказа элемента питания в часах являются:

- слабая контрастность индикации показаний на ЖКИ;
- отсутствие индикации показаний на ЖКИ.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие часов требованиям технических условий ТУ РБ 14546636.018-2000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации часов - 1 год со дня продажи их через розничную торговую сеть.

Срок хранения часов - 1 год с даты изготовления.

Дата продажи и штамп магазина должны быть проставлены в паспорте и гарантийных талонах. При их отсутствии гарантийный срок исчисляется со дня выпуска часов изготовителем.

Устранение дефектов часов в период гарантийного срока производится бесплатно мастерскими гарантийного ремонта при предъявлении покупателем паспорта на часы. При отсутствии в населенном пункте мастерской гарантийного ремонта покупатель должен выслать дефектные часы изготовителю.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- часы, бывшие не в гарантийном ремонте;
- часы, предъявленные без заводского паспорта;
- часы с механическими повреждениями;

- часы, в паспортах которых не проставлены штамп и дата продажи.

Гарантии не распространяются на элемент питания.

ВНИМАНИЕ !

Приобретая часы, проверьте наличие в паспорте талонов, дающих право на гарантийный ремонт.

Изыятие талонов разрешается только мастеру мастерской гарантийного ремонта, осуществляющей гарантийный ремонт.

Требуйте проставления в паспорте и всех гарантийных

талонах даты продажи и штамп магазина.

Адрес гарантийной мастерской:

Филиал «Завод «Электроника»

ул. Корженевского, д. 16,

г. Минск, 220108,

Республика Беларусь

телефон / факс

(+375 17) 275-18-12

телефон (+375 17) 272 33 96

E-mail: officeEI@integral.by

Дата изготовления	Вид покрытия корпуса	Шифр электронного блока	Артикул
04.242.	Пластм.	136218	24 C225

Утверждаю нач. (зав.) мастерской		Утверждаю нач. (зав.) мастерской	
Дефект	Выполнена работа	Дефект	Выполнена работа
Адрес и штамп мастерской	Адрес и штамп мастерской	Адрес и штамп мастерской	Адрес и штамп мастерской
Мастер	Мастер	Мастер	Мастер
_____	_____	_____	_____
_____ г.	_____ г.	_____ г.	_____ г.