

ИНДИКАЦИЯ

Рис. 1

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| Стрелки часов | Стрелки хронографа |
| ➊ Часовая стрелка | ➋ Счетчик 60 секунд |
| ➌ Минутная стрелка | ➍ Счетчик 30 минут |
| ➎ Секундная стрелка | ➏ Счетчик 12 часов |
| ➐ Дата | |
| ➑ Запас хода* | |

*В зависимости от модели

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Рис. 1

Положение 1: нормальное положение и ручной завод

В этом положении Вы можете завести Ваши часы вручную, вращая коронку быстрыми движениями. Вытяните коронку на одну ступень для ее установки в положение 2.

Положение 2: быстрое изменение даты

Поворачивайте коронку по часовой стрелке до появления нужного числа. Вытяните коронку на одну ступень для ее установки в положение 3.

Внимание: с 20:00 до 02:00 изменять дату не следует. Использование устройства быстрой корректировки даты в течение этого интервала времени может привести к повреждению механизма календаря.

Положение 3: изменение времени

Для изменения времени поверните коронку по часовой стрелке (часовая и минутная стрелки против часовой стрелки).

Для обеспечения герметичности Ваших часов TAG Heuer не забывайте всегда устанавливать заводную коронку в положение 1.

ФУНКЦИЯ ПРОСТОГО ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ

Автоматический хронометр с функцией памяти

Рис. 1

Внимание: прежде чем начать хронометрирование, убедитесь, что стрелки установлены на ноль. При необходимости произведите обнуление с помощью кнопки В.

1. Пуск: кнопка А (START)
2. Остановка: кнопка А (STOP)
- > 3. Считывание показаний: кнопка В.