Республика Беларусь
Минск, 220108, ул. Корженевского, 14
РУП "Завод "ЭЛЕКТРОНИКА"
ГОСРЕЕСТР № BY/112 03.1.1.AA11117
№ РОСС BY.0001.19РБ01

РБ 01

А-А

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕКТРОНИКА-77М

Водонепроницаемые, противоударные
ГОСТ 23350

ПАСПОРТ

Комплект поставки

Часы с элементом питания	- 1 шт.
Ремешок (браслет)	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

По согласованию с торгующими организациями часы могут поставляться без ремешка (браслета). Стоимость ремешка (браслета) не входит в стоимость часов.

Характеристики.

- Часы испытаны на избыточное давление воды, соответствующее глубине погружения в метрах (20 м).
- Непрерывно индицируются показания - «часов», «минут», «секунд», «дня недели», по вызову - порядковый номер месяца и число.
- Будильник.
- Секундомер - (1/100с, 29м 59.99с, 23ч 59м 59с).
- 12-и и 24-х часовая шкала времени.
- Подсветка индикатора.
- Звуковой сигнал - «музыкальные мелодии», число мелодий - 7.
- Выключение звукового сигнала с его последующим повтором через 5 минут (режим «вздремнуть»).
- Суточный ход при 25 +-5 °С не более +-0.5 с.
- Энергетическая автономность работы не менее - 1 года, (при пользовании подсветкой не более 3 с в сутки и звуковым сигналом не более 30 сек в сутки).
- Элемент питания типа СЦ21 (допускается замена элемента питания на другой, аналогичный по габаритным размерам и энергоемкости).
- Срок службы часов 5 лет.

Назначение кнопок управления и знаков индикатора

Кнопка А – верхняя справа. Вызов данных календаря. Старт/Стоп в режиме секундомера. Установка данных в режиме коррекции будильника, часов, календаря.
Кнопка В – нижняя справа. Вызов данных будильника. Сброс показаний секундомера. Запоминание промежуточного результата. Выбор устанавливаемых данных.
Кнопка С – нижняя слева. Вызов секундомера. Вход в режим коррекции данных будильника, часов, календаря.
Кнопка Д – верхняя слева. Вкл\выкл подсветки.

ВНИМАНИЕ !

Часы безопасны в эксплуатации. Часы нельзя подвергать воздействию высоких (выше 45°С) и низких (ниже 1°С) температур. Часы водонепроницаемые предназначены для обычного повседневного пользования и устойчивы к воздействию воды: брызги при умывании, хождение под зонтиком во время дождя, непродолжительное, не более 10 минут, плавание. Часы противоударные выдерживают без повреждений удары, получаемые при случайном падении с высоты 1м на горизонтальную поверхность твердых пород дерева.

Вызов мелодий

Вызов мелодии осуществляется одновременным кратковременным нажатием кнопок (А) и (В), выключение - одной из этих кнопок. Выбор мелодий осуществляется повторным нажатием кнопок (А) и (В).

Вызов данных календаря

Данные календаря вызываются нажатием кнопки (А), при отпускании кнопки происходит возврат в исходное состояние.

Вызов данных будильника

Данные будильника вызываются нажатием кнопки (В), при отпускании кнопки происходит возврат в исходное состояние.

Управление секундомером.

Вход в режим секундомера осуществляется кратковременным нажатием кнопки (С). Признак входа - на индикаторе 0:00 00, двоеточие неподвижно (при обнуленном секундомере).

Запуск секундомера.

Нажимая кнопку (А) запускают секундомер, при этом разделительное двоеточие начинает пульсировать.

Останов секундомера.

Повторным нажатием кнопки (А) останавливают секундомер, при этом разделительное двоеточие прекращает пульсировать.

Обнуление секундомера.

Нажатием кнопки (В) показания секундомера обнуляются.

Определение промежуточного результата.

Во время работы секундомера кратковременно нажимают кнопку (В). На индикаторе - промежуточный результат, разделительное двоеточие продолжает пульсировать. Повторным нажатием кнопки (В) возвращаются в режим отсчета времени.

Возврат в основной режим.

Переход в основной режим осуществляется как с работающим так и остановленным секундомером нажатием кнопки (С).

Примечание.

Разные режимы работы секундомера обозначаются разными пульсирующими сочетаниями знаков - «Пн», «Пт», «Сб», «Вс».

Управление будильником

Включение и выключение режима будильника.

Вызвать данные будильника нажатием кнопки (В) и не отпуская ее нажатием кнопки (А) включить или выключить будильник. Включенному будильнику соответствует знак ⌃. (Включение и выключение будильника сопровождается музыкальным сигналом).

Установка контрольного времени будильника.

Для входа в режим установки времени (часов) будильника последовательно нажимают на кнопку (С) до вызова показаний времени - «часы» и «минуты», знака «Н», («А» или «Р»). При этом на индикаторе пульсируют - показания «часов», разделительный знак ":" неподвижен. Последовательным нажатием кнопки (А) устанавливают требуемое значение «часов».

Для установки «минут»: кнопкой (В) переходят в режим установки «минут». Признак входа - пульсация показаний «минут». Последовательным нажатием кнопки (А) устанавливают требуемое значение «минут».

Выход в основной режим осуществляется кнопкой (С).

Примечание.

- Знак «Н» - соответствует 24-х часовой шкале, «А» и «Р» - 12-и часовой.
- Выбор шкалы времени осуществляется в режиме - установка «часов».
- Ускоренная установка контрольного времени осуществляется путем удержания кнопки (А).
- Режиму установки контрольного времени будильника соответствует пульсирующий знак «Вт».

Утверждаю
нач. (зав.) мастерской
_____
Дефект_____
_____
Выполнена работа_____
Адрес и штамп мастерской_____
_____
Мастер_____
"____" _____ 200_г.

Утверждаю
нач. (зав.) мастерской
_____
Дефект_____
_____
Выполнена работа_____
Адрес и штамп мастерской_____
_____
Мастер_____
"____" _____ 200_г.