



г. Саратов
410033
п/о «Рефлектор»




ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЭЛЕКТРОНИКА 7 18394.1
ГОСТ 23350-83

ПАСПОРТ

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации, пожалуйста, выполняйте наши рекомендации.

<http://soviet-collection.ru>
коллекция
Кузнецова



Назначение кнопок управления:

- 1 — смена режимов, установка времени и календаря;
 - 2 — выбор устанавливаемых показаний.
- Функции электронных наручных часов (далее часы):
- часы (от 0 до 28), минуты (от 00 до 59);
 - месяц (от 1 до 12), число месяца (от 1 до 31), показания февраля — до 29;
 - секунды (от 00 до 59).

Технические характеристики

1. Суточный ход (25 ± 5) °C не более, с (2 класс) ± 8
2. Диапазон рабочих температур, °C $1 \div 40$.
3. Автономность работы, не менее 1,5 года.
4. Элемент питания СЦ 21 (или другой аналогичный).

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- часы — 1 шт.;
- элемент питания (в составе часов) — 1 шт.
- паспорт — 1 экз.
- индивидуальный футляр — 1 шт.
- ремешок — 1 шт.

Примечание. Стоимость ремешка не входит в стоимость часов. Ремешок приобретается за отдельную плату.

Указание по эксплуатации

Во избежание повреждений часы нельзя погружать в воду, подвергать воздей-

ствию механических нагрузок (ударов, падений, тряски и др.) а также высоких (выше 40°C) и низких (ниже 1°C) температур.

Установка или замена элемента питания (ЭП)

С помощью часовой отвертки или другим инструментом, пригодным для этой операции, отвинтить 4 винта на крышке корпуса. Извлечь ЭП, перевернув часы стеклом вверх. Если ЭП не выпал, его можно извлечь острым токонепроводящим предметом. Установить новый (соблюдая полярность). Провести сборку в обратной последовательности.

В часах с крышкой-защелкой с помощью острого предмета, исключая повреждения, снять крышку корпуса (дальнейшие операции — см. выше).

Внимание! После установки (замены) ЭП или при появлении на индикаторе

показания **28.88** перед установкой

показаний времени или календаря необходимо произвести сброс информации в

Утверждаю

Нач. (зав.) мастерской

Дефект

Выполнена работа

Адрес мастерской

Мастер


19г.

<http://soviet-collection.ru>
коллекция
Кузьмича


Исходное для начала отсчета состояние:
11 ч. 11 мин. 11 с. 11 месяца 12
(11) число путем одновременного нажа-
тия кнопок 1 и 2.

Рекомендуем замену элемента питания
производить при отсутствии показаний,
отсутствии отсчета времени, сбое пока-
заний, слабой контрастности показаний.

ВЫБОР РЕЖИМА



Условные обозначения



ВНИМАНИЕ!

В часах предусмотрена ускоренная установка показаний. Она осуществляется при нажатии и удержании кнопки 1 в момент пульсации показаний. При отпускании кнопки 1 увеличение показаний мгновенно прекращается.

Установка показаний текущего времени



При нажатии и отпускании кнопки 2 показание часов пульсирует. При повторном нажатии и отпускании кнопки 2 показание минут пульсирует.

Внимание! Нажатие кнопок следует осуществлять до выполнения функций, предписанных этим нажатием (вызова информации, пульсации).



Последовательными нажатиями кнопки 1 установите необходимое показание пульсирующей информации.

Утверждаю
Нач. (зав.) мастерской

Дефект

Выполнена работа

Адрес мастерской

Мастер

19

г.

Утверждаю
Нач. (зав.) мастерской

Дефект

Выполнена работа

Адрес мастерской

Мастер

19

г.

<http://soviet-collection.ru>

коллекция
Кузьмича

Установка показаний календаря

11 12

В момент отпускания кнопки 1 нажмите и отпустите кнопку 2. Показания месяца или числа месяца пульсируют.

11 12

Последовательными нажатиями кнопки 1 установите необходимое показание пульсирующей информации.

ОБНУЛИТСЯ СЕКУНД

59

В момент начала шестого сигнала точного времени, передаваемого по радио, нажмите и отпустите кнопку 2. Показания секунд обнулятся, а показания минут увеличатся на единицу (если показания секунд выше 30 с) или останутся без изменения (если показания секунд от 0 до 30).

Корешок талона № 1
на техническое обслуживание часов
Электроника 7 18394.1

Талон изъят 19 г.

Адрес мастерской

Дефект

Выполнена работа

Мастер

г. Саратов 410033 п/о «Рефлектор»

Талон № 1
на техническое обслуживание часов
Электроника 7 18394.1

Контролер ОТК 02922
подпись, дата

Проданы магазином

Дата продажи

Штамп магазина

Владелец и его адрес

Бригада

Корешок талона № 2
на техническое обслуживание часов
Электроника 7 18394.1

Талон изъят 19 г.

Адрес мастерской

Дефект

Выполнена работа

Мастер

г. Саратов 410033 п/о «Рефлектор»

Талон № 2
на техническое обслуживание часов
Электроника 7 18394.1

Контролер ОТК 02922
подпись, дата

Проданы магазином

Дата продажи

Штамп магазина

Владелец и его адрес

Бригада

Месяц, год

<http://soviet-collection.ru>
коллекция
Кузьмина

Свидетельство о приеме

Электронные наручные часы Электроника 7 18394.1 соответствуют техническим условиям 11МО.081.315 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата приема

Штамп ОТК

Сведения о хранении

1. Упакованные часы должны храниться в помещении с температурой от 5° до 40°С и относительной влажностью воздуха не более 80% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.



Корешок талона № 3

на техническое обслуживание часов
Электроника 7 18394.1

Талон изъят.....19.....г.

Адрес мастерской

Дефект

Выполнена работа

Мастер

г. Саратов 410033 п/о «Рефлектор»

Талон № 3

на техническое обслуживание часов
Электроника 7 18394.1

Контролер ОТК

подпись, дата

Проданы магазином

Дата продажи

Штамп магазина

Владелец и его адрес

2. Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие часов требованиям технических условий 11МО.081.315 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации часов — 1,0 год, для часов высшей категории качества 15 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

3. Прекращение функционирования часов в результате израсходования ресурса элемента питания при эксплуатации, а также при предторговом хранении не является причиной забракования часов в случае, если ток потребления не превышает установленного в технических условиях.

4. Устранение дефектов часов в период гарантийного срока производится бесплатно гарантийными мастерскими.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения часов в гарантийном ремонте.

Адрес ближайшей мастерской гарантийного ремонта указывает магазин, продавший часы.

При отсутствии в населенном пункте гарантийной мастерской покупатель должен выдать дефектные часы в ближайшую гарантийную мастерскую.

5. В гарантийный ремонт не принимаются:

— часы, предъявленные без заводского паспорта;

— часы, бывшие не в гарантийном ремонте;

— часы с механическими повреждениями (разбитыми стеклами и жидкокри-

Бригада

Месяц, год

Штамп упаковщика

№ часов

<http://sonet-collection.ru>

коллекция
Кузмина

131621

таллическим индикатором, трещинами и сколами на них, царапинами и вмятинами на корпусе и др.), возникшими по вине потребителя, вследствие нарушения условий эксплуатации;

—часы, в паспортах которых не проставлены штамп и дата продажи магазином.

Внимание!

Приобретая часы наручные электронные Электроника 7 18394.1, проверьте наличие в паспорте талонов, дающих право на гарантийный ремонт.

Мастеру гарантийной мастерской разрешается изъять только один талон, соответствующий виду выполненной работы.

Требуйте простановки в паспорте и всех гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина.

Послегарантийный ремонт часов заводом не производится. По вопросу такого ремонта Вам следует обратиться в ближайшую мастерскую Министерства бытового обслуживания.

Содержание драгоценных металлов: в составе электронного блока (без элементов питания):

золото — 0,00778 г

серебро — 0,00490 г

палладий — 0,00243 г

в составе элемента питания

СП 21 — серебро — 0,1847 г.

Дата продажи

Подпись продавца

Штамп магазина

Адрес ближайшей мастерской гарантийного ремонта (уточняется по месту покупки).

Шифр

18394.1
1315341

Цена

Зак. 599

<http://soviet-collection.ru>

коллекция
Кузьмина