




ALPINERX

REACH YOUR SUMIT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Alpina

1883 GENEVE



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПАСИБО ЗА ТО,
ЧТО ВЫ ПРИОБРЕЛИ
ALPINERX И
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К
СООБЩЕСТВУ ALPINA!
ЧТОБЫ НАЧАТЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СВОИМИ ЧАСАМИ,
ВЫПОЛНИТЕ ПРОСТЫЕ
ШАГИ, СЛЕДУЯ
ИНСТРУКЦИЯМ ЭТОГО
РУКОВОДСТВА.



ALPINERX



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

01.

Загрузите
приложение
ALPINERX для iOS
или Android



02.

Активируйте
 Bluetooth
на своем смартфоне

03.

Следуйте
инструкциям в
приложении,
чтобы настроить
двусторонний обмен
данными с часами и
задать свои цели





СОПРЯЖЕНИЕ ЧАСОВ



Для сопряжения часов запустите приложение ALPINERX и нажмите «I'VE GOT AN ALPINERX» (У меня есть ALPINERX). Поместите свои часы ALPINERX рядом со смартфоном. Нажмите кнопку на заводной головке часов, а затем кнопку «start» (начать), которая появится в приложении на смартфоне. Когда ALPINERX будут обнаружены, снова кратко нажмите кнопку заводной головки для выполнения сопряжения. Нажмите «next» (далее) и следуйте инструкциям.





ВЫРАВНИВАНИЕ СТРЕЛОК




Если обе стрелки совмещены и указывают на отметку «12» (направлены вертикально вверх), то они выровнены правильно. Если одна или обе стрелки не указывают на отметку «12», подведите каждую из них к отметке «12» при помощи кнопок навигации.





КАЛИБРОВКА КОМПАСА

Мы рекомендуем регулярно проводить калибровку часов с целью поддержания высокой точности измерений.



ALPINERX



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ



ALPINERX




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА





ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Показывая высоту над уровнем моря, альтиметр позволяет твердо стоять на земле.



БАРОМЕТР

Чтобы шторм не застал врасплох, следите за изменениями погоды по барометру.



КОМПАС

Find your way in the most remote places! The ALPINERX compass shows the North direction in real time with the watch's hands.



CONNECTED GPS

Функция «Connected GPS» записывает через приложение, сколько шагов Вы сделали и какое расстояние прошли или пробежали.



ИНДИКАТОР УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Следите за вредными ультрафиолетовыми лучами с помощью УФ-датчика часов.




ТЕМПЕРАТУРА

Встроенный термометр позволяет быть всегда готовым к экстремальным температурам.






ОРГАНИЗМ

**ОТСЛЕЖИВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ**

Следите за своей повседневной активностью. Отслеживайте сеансы ходьбы и бега, ведя журнал всего курса тренировок в приложении.

**ДИНАМИЧНЫЙ ТРЕНЕР**

Получайте предложения, рекомендации и советы, специально подобранные для Вас в соответствии с анализом Вашей физической активности и сна.

**МОНИТОРИНГ ФАЗ СНА**


Не снимайте часы ночью или положите их под подушку, чтобы отслеживать свой сон. Интегрированная функция отслеживания сна показывает количество времени, проведенного в фазах глубокого и неглубокого сна, а также в состоянии бодрствования.

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
БУДИЛЬНИК**

(ИЗВЕЩЕНИЯ GET-ACTIVE, ПРОБУЖДЕНИЕ С УЧЕТОМ ФАЗЫ СНА)

Отслеживая цикл Вашего сна, интеллектуальный будильник поможет Вам проснуться в наиболее подходящее время, когда Ваш организм будет чувствовать себя отдохнувшим. Настройте извещения, которые будут напоминать Вам о том, что пора заняться физической активностью, когда фаза бездействия превысит установленное время. Настроить извещения Get Active можно в приложении ALPINERX.





ВРЕМЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ



ВСЕГДА В НУЖНЫЙ ДЕНЬ И НУЖНЫЙ ЧАС

(ЧАСЫ, МИНУТЫ, СЕКУНДЫ, ДАТА)

Вам больше не понадобится переводить часы и выставлять дату. При изменении часового пояса ALPINERX получают данные из Вашего смартфона и автоматически переводят время.



УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗВОНКАХ И СООБЩЕНИЯХ


Вызовы и сообщения поступают на Ваши часы и выводятся на ЖК-дисплей под мягкий оповещающий сигнал.



ФУНКЦИЯ ХРОНОМЕТРАЖА

(СЕКУНДОМЕР, ТАЙМЕР, КОНТРОЛЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРЕНИРОВОК)


Измеряйте и записывайте длительность событий и тренировок с помощью целого ряда функций хронометража, имеющихся на часах и в приложении.



WORLDTIMER

(ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС + МЕСТНОЕ ВРЕМЯ В 12/24-ЧАСОВОМ ФОРМАТЕ)

Функция Worldtimer позволяет отображать время выбранного Вами второго часового пояса (домашнее время).



ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ СО СРОКОМ СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 2 ЛЕТ

Ваши ALPINERX – это подлинные швейцарские часы, изготовленные в лучших традициях швейцарского часового дела. Они оснащены смарт-калибром с очень емким элементом питания, энергии которого хватает более чем на 2 года работы.



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

Вы сможете восстановить данные, даже если потеряете часы или телефон. ALPINERX автономно сохраняют ваши данные об активности и сне в течение 30 дней* без необходимости их синхронизации со смартфоном. Хостинг облачного сервиса находится в Швейцарии.



ALPINERX



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ-ФУНКЦИЙ ALPINERX ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ



ALPINERX



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



CROWN

ОДНО НАЖАТИЕ

Активирует подсветку
ЖК-дисплея



СЛЕДУЮЩЕЕ НАЖАТИЕ


Навигация по функциям




ХРОНОМЕТРАЖ



ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ




ИНДИКАТОР
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ



И НЕ ТОЛЬКО...





○ НАЖМИТЕ ОДИН РАЗ

чтобы выбрать
подфункцию

Пример:

Показ времени



ВРЕМЯ И ДАТА

○○ НАЖМИТЕ ДВА РАЗА



АКТИВНОСТЬ/СОН В %
(от поставленной цели)

○○○ НАЖМИТЕ ТРИ РАЗА



ВРЕМЯ И ДАТА





○ НАЖМИТЕ ОДИН РАЗ

чтобы выбрать
подфункцию

Пример:
Функция хронографа



ЗАПУСК ХРОНОГРАФА

○ ○ НАЖМИТЕ ДВА РАЗА

чтобы остановить
подфункцию



ОСТАНОВКА ХРОНОГРАФА

○ ОДНО НАЖАТИЕ

Для сброса подфункции



ОБНУЛЕНИЕ ХРОНОГРАФА





TOP PUSHER

○ НАЖМИТЕ ОДИН РАЗ

чтобы выбрать
подфункцию

Пример:

Функция мониторинга сна



НАЧАЛО ЗАПИСИ

○ НАЖМИТЕ ОДИН РАЗ

чтобы остановить
подфункцию



ОСТАНОВКА ЗАПИСИ

ALPINERX



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ ФУНКЦИИ



ALPINERX



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ ФУНКЦИИ


Настройте через приложение, какие функции Вы хотите видеть на ЖК-дисплее часов и в какой последовательности.



ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ



БАРОМЕТР



КОМПАС



CONNECTED GPS



ИНДИКАТОР УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ



ТЕМПЕРАТУРА



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ



МОНИТОРИНГ ФАЗ СНА



ХРОНОМЕТРАЖ



WORLDTIMER



ALPINERX



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Выберите в настройках приложения уведомления, которые Вы хотите получать. Уведомления выводятся на часы в сопровождении звукового сигнала. Звуковой сигнал можно отключить.



СООБЩЕНИЯ


Когда приходит сообщение, часы подают сигнал и выводят уведомление на дисплей.



ЗВОНКИ


Когда поступает звонок, часы подают сигнал и выводят уведомление на дисплей.

Помимо звонков, сообщений и электронных писем, оповещения ALPINERX могут распространяться также на приложения социальных сетей.




1

Убедитесь, что активированы все права доступа и авторизации, особенно «Show in History» (Показывать в истории). Especially “Show in History”.



2

Откройте на смартфоне меню «Settings» (Настройки), а затем «Notifications» (Уведомления).



3

Выберите приложение (например, WhatsApp), от которого хотите получать уведомления о новых сообщениях.



ПОДРОБНЕЕ
alpinawatches.com

