


"УТВЕРЖДАЮ"

ГЛ. ИНЖЕНЕР з-да "Цветотрон"

 С.И. Матвишин

" 10 " XII 1935г.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по разборке и сборке брелока-сувенира "Время"

1. Брелок-сувенир "Время" состоит из следующих основных элементов (смотреть каталог запчастей): стекло (1), панели (3), крышки (4), блока электронного (7), элемента питания (8), карабина (2), цепочки (6).

2. Разборка брелока.

2.1. Отсоединить панель с блоком от крышки, поддев панель отверткой.

2.2. Извлечь блок из панели.

2.3. Снять стекло.

2.4. Извлечь элемент питания из крышки.

3. Сборка брелока.

3.1. Расположить крышку проемом вверх и торцом с ушком справа.

3.2. Установить элемент питания в ячейку крышки до упора положительным электродом от себя.

3.3. Установить блок электронный в крышку, расположив элемент питания между контактными пружинами. Проверить наличие индикации на ЖИМ.

3.4. Установить панель в крышку.

3.5. Установить стекло в панель поверт блока. Кнопки управления блока должны войти в предназначенные для них отверстия в стекле.

4. Дефектация и ремонт блока электронного производится согласно инструкции по ремонту и техническому обслуживанию блока электронного часового модели ИСЧ 70.

Разработал:

инженер



(И.М. Дунько)

Каталог запасных частей брелока-сувенира "Время"

№ позиции	Наименование	Обозначение
1.	Стекло	8.640.109
2.	Карабин	6.460.000
3.	Панель	8.746.007
4.	Крышка	8.057.001
5.	Кольцо соединительное	НС-1700-17
6.	Цепочка	ТО 464.02-572-82
7.	Блок электронный	11М0.081.346 ТУ
8.	Элемент питания СЦ 21	18М0.080.010 ТУ
9.	Контактная пружина	7.730.063
10.	Контактная пружина	7.730.064

