

Выключение звукового сигнала.

При совпадении текущего и контрольного времени будильника, подается музыкальный звуковой сигнал. Продолжительность звукового сигнала до автоматического выключения - не более 1 минуты. Кратковременным нажатием кнопки (В), можно выключить сигнал досрочно.

В часах предусмотрен, также, режим выключения звукового сигнала с последующим его повтором через 5 минут. Для этого необходимо кратковременно нажать кнопку (А). Этот режим применяют при желании «вздремнуть» после пробуждения.

Установка времени часов и данных календаря.

Установка точного времени.

Последовательным нажатием кнопки (С) войти в режим установки точного времени. Признак входа - пудлечение «секунд». По сигналу точного времени нажмим кнопку (А), осуществим облудение «секунд». Для выхода в основной режим необходимо нажать кнопку (С).

Установка «минут», «часов», «месяца», «дня недели».

Вход в режим установки времени часов и данных календаря осуществляется из режима установки точного времени, путем выбора устанавливаемой информации последовательным нажатием кнопки (В). Установка требуемой информации осуществляется последовательным нажатием кнопки (А). При выборе следует помнить, что устанавливаемая информация пудлечается.

Выход в основной режим возможен из любого состояния установки, путем нажатия кнопки (С).

Выбор шкалы времени 12/24.

При установке показаний «часов» на знакомстве «секунд» в зависимости от шкалы времени иницируются знаки - «Н», «А» и «Р». 24-х часовой шкале времени соответствует знак «Н», 12-и часовой - знаки «А» и «Р». Выбор шкалы времени осуществляется последовательным нажатием кнопки (А). При этом показания часов

КОРЕШОК ТАЛОНА №1

на техническое облудение часов
ЭЛЕКТРОНИКА-77М

водонепроницаемых, противоударных

Талон извят _____

Адрес и штамп мастерской _____

Дефект _____

Выполнена работа _____

Мастер _____ 200_г.

220600 г. Минск, РУП «З-д «Электроника»

ТАЛОН №1

на техническое облудение часов
ЭЛЕКТРОНИКА-77М

водонепроницаемых, противоударных

Проданы магазином _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

Бригада _____ Дата приемки (Месяц, Год) _____

изменяются от 0 Н до 23 Н; затем от 12 А, 1 А до 11 А; и от 12 Р, 1 Р до 11 Р, и т.д.

Примечание.

- Ускоренная установка времени осуществляется путем удержания кнопки (А).
- Выбранная в часах шкала времени распространяется и на будильник.
- Режиму установки времени соответствует пудлечующий знак «Ср».

Замена элемента питания.

Замена элементов питания производится в случае отсутствия информации на индикаторе или при исчезновении информации во время включения лампы подсветки.

Для замены элемента питания необходимо снять заднюю крышку часов. Из гнезда извлечь старый элемент питания и соблюдать полярность установить новый. После замены элемента питания необходимо установить точное время.

Свидетельство о приеме.

Электронные наручные часы ЭЛЕКТРОНИКА-77М соответствуют техническим условиям ТУ РБ 14741355.008-97 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Условия хранения.

(информация для оптowego покупателя)

Упакованные часы должны храниться в помещении с температурой от 5 до 40 °С и относительной влажностью воздуха не более 80 % при 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

КОРЕШОК ТАЛОНА №2

на техническое облудение часов
ЭЛЕКТРОНИКА-77М

водонепроницаемых, противоударных

Талон извят _____

Адрес и штамп мастерской _____

Дефект _____

Выполнена работа _____

Мастер _____ 200_г.

220600 г. Минск, РУП «З-д «Электроника»

ТАЛОН №2

на техническое облудение часов
ЭЛЕКТРОНИКА-77М

водонепроницаемых, противоударных

Проданы магазином _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

Бригада _____ Дата приемки (Месяц, Год) _____

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие часов требованиям технических условий ТУ РБ 14741355.008-97 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации часов - 1 год со дня их продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения часов в гарантийном ремонте.

Дата продажи и штамп магазина должны быть проставлены в паспорте и гарантийных талонах.

Прекращение функционирования часов в результате израсходования ресурса элемента питания при эксплуатации, а также при предторговом хранении, не является причиной забракования часов.

Устранение дефектов часов и замена элемента питания в период гарантийного срока производится бесплатно мастерскими гарантийного ремонта при предъявлении покупателем паспорта часов.

Адрес гарантийной мастерской: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, 14 (РУП «Завод Электроника»).

В гарантийный ремонт не принимаются:

- часы, предъявленные без заводского паспорта;
- часы, с механическими повреждениями - разбитыми стеклами, индикатором, трещинами и сколами на них, царапинами и вмятинами на корпусе и др., возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации;
- часы, в паспортах которых не проставлены штамп и дата продажи магазином.

К сведению покупателя

Приобретая электронные наручные часы ЭЛЕКТРОНИКА-77M требуется предоставления в паспорт и всех гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина.

Содержание драгметаллов (без элемента питания):

золото - 0.00006г, серебро - 0.06365г, палладий - 0.00116 г.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____