

CASIO®
VINTAGE
◊ SINCE 1974 ◊



CATALOGUE 2023

SOMMAIRE

Contacts page 3

Outils page 4

Présentation de la marque page 5

GAMMES

Premium page 6

Boîtiers mixtes page 8

Petits boîtiers page 16

Calculatrices page 20

Bracelet résine page 22

Index page 25

Pictos page 26

CONTACTS

FORMATION / MERCHANDISING

Stéphane SERRE

Tél. : 06 66 28 44 09
Email : sserre@casio.fr

SAV / GARANTIE

POUR VOS RETOURS EN RÉPARATION

NIKKEN
SAV Montres CASIO
4 avenue Carnot
69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Tél. : 04 78 91 32 31 - Fax : 04 78 98 20 55

Mail : contact@nikkenfrance.com

Site internet :
www.nikkenfrance.com/?id=34

Horaires : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et 13h à 17h

GARANTIE

2 ans pièces et main-d'œuvre horlogères
à compter de la date de la vente.

HORS GARANTIE

Pièces d'habillage, boîtier,
bracelet, verre, piles

POUR VOS COMMANDES DE PIÈCES DÉTACHÉES

CASIO FRANCE
Service pièces détachées
Immeuble Illiade - Bât. A
23 avenue Carnot
91300 MASSY

Tél. : 01 73 23 24 34 (ligne directe)
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
du lundi au vendredi
Fax : 01 60 13 96 21

Horaires : du lundi au vendredi
de 9h à 12 h et de 14h à 17h

Si vous possédez un compte ouvert
chez CASIO vous pouvez passer
vos commandes directement
depuis le site internet :
<https://piecesdetachees.casio-shop.fr/>

Vous pouvez récupérer vos identifiants
en les demandant à l'adresse suivante :
pieces-detachees@casio.fr

WEB

www.casio-europe.com/fr

OUTILS

SITE DE VENTE EN LIGNE POUR PROFESSIONNELS

www.casio-shop.fr

Demandez vos accès à : advmontre@casio.fr

Bienvenue sur le site de vente en ligne
Casio pour professionnels



Nom d'utilisateur Mot de passe Login

SITE DE TÉLÉCHARGEMENT DE CONTENU MARKETING

www.cliplister.com/channel/casio_fr

Demandez vos accès à : advmontre@casio.fr

CASIO
Central Watch Database for all Media Assets

Channelsearch

Content Download-basket

Pages « 1 2 3 4 5 »

Results per page: 12 24 48
Number of assets: 266

Display: more categories: Sort All Languages

Categories:

- All Assets
- Videos
- All Assets
- Clocks | Wake Up Timer
- Radio Controlled
- Catalogues
- G-Shock Basic
- Watch Visuals

GPR-B1000 Navigation

Asset Type: Video
Language: ##
Published: 16.11.2018
SKU/EAN: Select request...
Options: [Download] [Share]

GPR-B1000 Route Setting

Asset Type: Video
Language: ##
Published: 16.11.2018
SKU/EAN: Select request...
Options: [Download] [Share]

GPR-B1000 pairing unpairing

Asset Type: Video
Language: ##
Published: 16.11.2018
SKU/EAN: Select request...
Options: [Download] [Share]


MYTHIQUES DEPUIS PLUS DE 40 ANS



En 1974, Casio crée la première montre digitale affichant l'heure, les minutes, les secondes et équipée d'un calendrier automatique : une véritable révolution horlogère.

Les modèles des années 70 et 80 ont marqué une génération. La fiabilité et le prix abordable de ces montres digitales les ont rapidement rendues populaires.

Autrefois futuristes, les montres CASIO vintage sont aujourd'hui mythiques et incontournables, aussi bien pour les nostalgiques que les fashionistas.



INDÉMODABLES


MYTHIQUES

TECHNOLOGIQUES

VINTAGE

FIABLES

RAPPORT QUALITÉ/PRIX



VINTAGE PREMIUM





3479 A1000D-7EF
Boîtier en acier

PVC* : 99,90 €


Ø38 mm



3479 A1000M-1BEF
Boîtier en acier

PVC* : 99,90 €

Ø38 mm



3479 A1000MA-7EF
Boîtier plaqué par ionisation

PVC* : 99,90 €

Ø38 mm



3479 A1000MCG-9EF
Boîtier plaqué par ionisation

PVC* : 149,00 €

Ø38 mm



3479 A1000MG-9EF
Boîtier plaqué par ionisation

PVC* : 149,00 €

Ø38 mm



3479 A1000MGA-5EF
Boîtier plaqué par ionisation

PVC* : 149,00 €

Ø38 mm



3479 A1000MGN-9ER
Boîtier plaqué par ionisation

PVC* : 179,00 €

Ø38 mm

BOÎTIERS MIXTES

時計



BOÎTIERS MIXTES

Toutes ces montres Casio Vintage sont mixtes et sauront s'adapter à tous les styles.



3503 A100WE-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €

Ø32,7 mm



3503 A100WE-7BEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €

Ø32,7 mm

NOUVEAU



3503 A100WEF-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €

Ø32,7 mm



3503 A100WEF-3AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €

Ø32,7 mm



3503 A100WEF-8AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €

Ø32,7 mm

NOUVEAU



3503 A100WEGF-9AEF
Boîtier en résine

PVC* : 74,90 €

Ø32,7 mm



3503 A100WEG-9AEF
Boîtier en résine

PVC* : 79,90 €

Ø32,7 mm



3503 A100WEGG-1A2EF
Boîtier en résine

PVC* : 79,90 €

Ø32,7 mm



Ø32,7 mm



3503 A100WEGG-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 79,90 €



Ø32,7 mm



3503 A100WEL-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €




Ø 33 mm



593 A158WEA-1EF
Resin case

PVC* : 39,90 €



Ø 33 mm



593 A158WEA-9EF
Resin case

PVC* : 39,90 €



Ø33,2 mm



593 A158WETB-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €



Ø33,2 mm



593 A158WETG-9AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €



Ø 33 mm



593 A159WGEA-1EF
Resin case

PVC* : 59,90 €



Ø 33 mm



593 A163WA-1QES
Resin case

PVC* : 39,90 €



Ø 35 mm



593 A164WA-1VES
Resin case

PVC* : 39,90 €





Ø 36 mm



1275 A168WA-1YES
Resin case

PVC* : 39,90 €



Ø 36 mm



3298 A168WEGB-1BEF
Resin case

PVC* : 64,90 €



Ø 36 mm



3298 A168WEGG-1BEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €



Ø 36 mm



3298 A168WEM-1EF
Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø 36 mm



3298 A168WEM-2EF
Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø 36 mm



3298 A168WEM-7EF
Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø 36 mm



3298 A168WEMB-1BEF
Boîtier en résine

PVC* : 69,90 €



Ø 36 mm



3298 A168WER-2AEF
Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø 36 mm



3298 A168WERB-2AEF
Boîtier en résine

PVC* : 64,90 €



Ø36 mm



3298 A168WERG-2AEF
Boîtier en résine

PVC* : 64,90 €



Ø 36 mm



1275 A168WG-9EF
Resin case

PVC* : 59,90 €



NOUVEAU



Ø36 mm



3298 A168XES-1BEF
Boîtier en résine

Confidentiel jusqu'au 15/02/2023

PVC* : 39,90 €



NOUVEAU



Ø36 mm



3298 A168XESG-9AEF
Boîtier en résine

Confidentiel jusqu'au 15/02/2023

PVC* : 59,90 €



Ø36,6 mm



593 A171WE-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €



Ø36,6 mm



593 A171WEG-9AEF
Boîtier en résine

PVC* : 64,90 €



Ø36,6 mm



593 A171WEGG-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 64,90 €



Ø36,6 mm



593 A171WEMB-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 69,90 €



Ø36,6 mm



593 A171WEMG-9AEF
Boîtier en résine

PVC* : 69,90 €



Ø35,5 mm



3472 A700WE-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €



Ø35,5 mm



3472 A700WEGL-3AEF
Boîtier en résine

PVC* : 64,90 €



Ø35,5 mm



3472 A700WEGL-5AEF
Boîtier en résine

PVC* : 64,90 €



Ø35,5 mm



3472 A700WEGL-7AEF
Boîtier en résine

PVC* : 64,90 €



Ø35,5 mm



3472 A700WEM-7AEF
Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø35,5 mm



3472 A700WEMG-9AEF
Boîtier en résine

PVC* : 74,90 €

DOUBLE AFFICHAGE

Double affichage pour un look résolument vintage !



l : 27,8 mm - h : 39 mm



1301 AQ-230A-1DMQYES
Resin case

PVC* : 49,90 €



l : 27,8 mm - h : 39 mm



1301 AQ-230A-7DMQYES
Resin case

PVC* : 49,90 €



l : 27,8 mm - h : 39 mm



1301 AQ-230GA-9DMQYES
Resin case

PVC* : 69,90 €



Ø32,1 mm



5696 AQ-800E-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €



Ø32,1 mm



5696 AQ-800E-7AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €

NOUVEAU



Ø32,1 mm



5696 AQ-800EC-2AEF
Boîtier en résine

Confidentiel jusqu'au 16/01/2023
PVC* : 59,90 €

NOUVEAU



Ø32,1 mm



5696 AQ-800ECGG-3AEF
Boîtier en résine

Confidentiel jusqu'au 16/01/2023
PVC* : 79,90 €

NOUVEAU



Ø32,1 mm



5696 AQ-800ECGG-4AEF
Boîtier en résine

Confidentiel jusqu'au 16/01/2023
PVC* : 79,90 €



Ø32,1 mm



5696 AQ-800EG-9AEF
Boîtier en résine

PVC* : 79,90 €

ÉTANCHES 5 BARS

Les modèles B640 et B650 sont étanches jusqu'à 5 bars.



Ø 35 mm



3294 B640WB-1BEF
Resin case

PVC* : 59,90 €



Ø 35 mm



3294 B640WC-5AEF
Resin case

PVC* : 59,90 €



Ø 35 mm



3294 B640WD-1AVEF
Resin case

PVC* : 39,90 €



Ø41 mm



3454 B650WD-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €

PETITS BOÎTIERS

SOMEbody

NOW



PETITS BOÎTIERS

Toutes ces montres Casio Vintage ont un diamètre réduit, pour s'adapter aux poignets les plus fins.



Ø25,5 mm



3191 LA-11WR-5AEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €




Ø24,6 mm



3191 LA670WEA-1EF
Resin case

PVC* : 39,90 €



Ø24,6 mm



3191 LA670WEA-7EF
Resin case

PVC* : 39,90 €



Ø24,6 mm



3191 LA670WEFL-3EF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €



Ø24,6 mm



3191 LA670WEFL-4A2EF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €




Ø24,6 mm



3191 LA670WEFL-9EF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €



Ø24,6 mm



3191 LA670WEGA-1EF
Resin case

PVC* : 59,90 €



Ø24,6 mm



3191 LA670WEGA-9EF
Resin case

PVC* : 59,90 €



Ø24,6 mm



3191 LA670WEM-7EF

Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €




Ø24,6 mm



3191 LA670WEMB-1EF

Boîtier en résine

PVC* : 69,90 €



Ø24,6 mm



3191 LA670WEMY-9EF

Boîtier en résine

PVC* : 64,90 €



Ø24,6 mm




3191 LA670WETG-9AEF

Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €





3284 LA680WEA-1EF
Resin case

PVC* : 39,90 €

Ø28,6 mm



3284 LA680WEA-7EF
Resin case

PVC* : 39,90 €

Ø28,6 mm



3284 LA680WEA-1ER
Resin case

PVC* : 59,90 €

Ø28,6 mm



3284 LA680WEA-9ER
Resin case

PVC* : 59,90 €

Ø28,6 mm



3284 LA680WEGL-4EF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €

Ø28,6 mm



3284 LA680WEGL-5EF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €

Ø28,6 mm



3284 LA680WEL-3EF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €

Ø28,6 mm



3284 LA680WEL-8EF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €

Ø28,6 mm

MONTRES CALCULATRICES



LES CALCULATRICES

Redécouvrez les modèles mythiques Calculatrice !



3208 CA-53WF-1BEF

Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €

Ø 34,4 mm



3208 CA-53WF-2BEF

Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €

Ø 34,4 mm



3208 CA-53WF-3BEF

Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €

Ø 34,4 mm



2888 DBC-32-1AES

Resin case

PVC* : 49,90 €

l : 37,4 mm - h : 50 mm



2888 DBC-32D-1AES

Resin case

PVC* : 59,90 €

l : 37,4 mm - h : 50 mm



BRACELETS RÉSINE



BRACELETS RÉSINE

Le bracelet résine apporte une touche sport et décontractée aux montres Casio Vintage.



Ø 39 mm



1275 F-105W-1AWYEF
Resin case

PVC* : 19,90 €



Ø 33,2 mm



5936 F-91W-1YEG
Boîtier en résine

PVC* : 19,90 €



Ø 33,2 mm



5936 F-91W-1YER
Boîtier en résine

PVC* : 19,90 €



Ø 33,2 mm



593 F-91WS-2EF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €



Ø 33,2 mm



593 F-91WS-4EF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €



Ø 33,2 mm



593 F-91WS-7EF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €



Ø 33,2 mm



593 F-91WS-8EF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €



Ø 35 mm



3294 LW-204-1AEF
Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 35 mm



3294 LW-204-1BEF

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 35 mm



3294 LW-204-4AEF

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 35 mm



3294 W-202-1AVEF

Resin case

PVC* : 29,90 €




Ø 41 mm



3454 W-217HM-5AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €



Ø 41 mm



3454 W-217HM-7BVEF

Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €



Ø 41 mm



3454 W-217HM-9AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €



Ø 34 mm



590 W-59-1VQES

Resin case

PVC* : 22,90 €



Ø 37 mm



3092 W-800H-1AVES

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 37 mm



3092 W-800H-1BVES

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €

INDEX

A1000D-7EF	7	A168XES-1BEF	12	F-91WS-4EF	23
A1000M-1BEF	7	A168XESG-9AEF	12	F-91WS-7EF	23
A1000MA-7EF	7	A171WE-1AEF	12	F-91WS-8EF	23
A1000MCG-9EF	7	A171WEG-9AEF	12	LA-11WR-5AEF	17
A1000MG-9EF	7	A171WEGG-1AEF	12	LA670WEA-1EF	17
A1000MGA-5EF	7	A171WEMB-1AEF	12	LA670WEA-7EF	17
A1000MGN-9ER	7	A171WEMG-9AEF	12	LA670WEFL-3EF	17
A100WE-1AEF	9	A700WE-1AEF	13	LA670WEFL-4A2EF	17
A100WE-7BEF	9	A700WEG-3AEF	13	LA670WEFL-9EF	17
A100WEF-1AEF	9	A700WEG-5AEF	13	LA670WEGA-1EF	17
A100WEF-3AEF	9	A700WEG-7AEF	13	LA670WEGA-9EF	17
A100WEF-8AEF	9	A700WEM-7AEF	13	LA670WEM-7EF	18
A100WEG-9AEF	9	A700WEMG-9AEF	13	LA670WEMB-1EF	18
A100WEGG-1A2EF	9	AQ-230A-1DMQYES	14	LA670WEMY-9EF	18
A100WEGG-1AEF	10	AQ-230A-7DMQYES	14	LA670WETG-9AEF	18
A100WEL-1AEF	10	AQ-230GA-9DMQYES	14	LA680WEA-1EF	19
A158WEA-1EF	10	AQ-800E-1AEF	14	LA680WEA-7EF	19
A158WEA-9EF	10	AQ-800E-7AEF	14	LA680WEA-9ER	19
A158WETB-1AEF	10	AQ-800EC-2AEF	14	LA680WEGA-1ER	19
A158WETG-9AEF	10	AQ-800ECGG-3AEF	14	LA680WEGA-9ER	19
A159WGEA-1EF	10	AQ-800ECGG-4AEF	15	LA680WEG-4EF	19
A163WA-1QES	10	AQ-800EG-9AEF	15	LA680WEG-5EF	19
A164WA-1VES	10	B640WB-1BEF	15	LA680WEL-3EF	19
A168WA-1YES	11	B640WC-5AEF	15	LA680WEL-8EF	19
A168WEGB-1BEF	11	B640WD-1AVEF	15	LW-204-1AEF	23
A168WEGG-1BEF	11	B650WD-1AEF	15	LW-204-1BEF	24
A168WEM-1EF	11	CA-53WF-1BEF	21	LW-204-4AEF	24
A168WEM-2EF	11	CA-53WF-2BEF	21	W-202-1AVEF	24
A168WEM-7EF	11	CA-53WF-3BEF	21	W-217HM-5AVEF	24
A168WEMB-1BEF	11	DBC-32-1AES	21	W-217HM-7BVEF	24
A168WER-2AEF	11	DBC-32D-1AES	21	W-217HM-9AVEF	24
A168WERB-2AEF	11	F-105W-1AWYEF	23	W-59-1VQES	24
A168WERG-2AEF	12	F-91W-1YEG	23	W-800H-1AVES	24
A168WG-9EF	12	F-91W-1YER	23	W-800H-1BVES	24
		F-91WS-2EF	23		

ÉCLAIRAGE DE L’AFFICHAGE

ILLUMINATOR
Une lampe électroluminescente permet à tout le cadran d’être éclairé pour une lecture aisée. Elle comprend une fonction rémanente qui conserve le système allumé quelques secondes une fois que le bouton est relâché.

AUTO ILLUMINATOR
Une lampe électroluminescente permet à tout le cadran d’être éclairé pour une lecture aisée.
Auto Light (= lumière automatique) met en marche l’éclairage lorsque la montre est inclinée vers votre visage pour lecture.

FULL AUTO ILLUMINATOR
Il désactive automatiquement la fonction Éclairage Automatique lorsque la lumière ambiante est suffisante et l’active en condition de lumière faible et dans l’obscurité.

DUAL-ILLUMINATOR
Par la pression d’un bouton, l’affichage numérique et tout le tour du cadran s’éclaire, assurant une lisibilité optimale.

LUMIÈRE LED
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre.

NEON ILLUMINATOR
Une diode lumineuse intégrée dans la montre émet de la lumière UV. Le cadran et les aiguilles ont un revêtement fluorescent, ce qui permet d’obtenir un effet lumineux spécial mettant en valeur les aiguilles et l’index.

SUPER ILLUMINATOR
Par simple pression de bouton le cadran sera éclairé de belles couleurs à la mode.

LUMIÈRE AUTO-LED
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre avec la fonction Auto Light Switch (interrupteur automatique de lumière) qui éclaire l’affichage lorsque la montre est inclinée vers le visage.

LUMIÈRE FULL AUTO LED
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre. La fonction de Full Auto Light (lumière totalement automatique) éclaire l’affichage lorsque la montre est inclinée vers le visage, uniquement lorsque la lumière est faible.

LUMIÈRE SUPER FULL AUTO LED
Si la lumière ambiante décroît, un tour de poignet éclaire l’affichage de la montre intensément et en couleur.

MICROLAMPE
Une lumière intégrée éclaire le cadran de la montre par le côté.

FONCTIONS DE PROTECTION DU BOÎTIER

RÉSISTANCE AUX CHOC
La conception résistante aux chocs protège contre les impacts et vibrations.

ANTIMAGNÉTIQUE
Le boîtier bénéficie d’un montage spécifique qui le protège contre les effets des champs magnétiques.

RÉSISTANCE À LA BOUE
La conception résistante à la saleté et à la boue empêche la saleté et la boue de pénétrer dans la montre.

RÉSISTANCE À LA ROUILLE
Toutes les parties métalliques qui sont en contact direct avec l’environnement sont traitées afin d’être particulièrement résistantes à la rouille et à la corrosion.

RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES

Le module de chronométrage est conçu pour un fonctionnement à très basses températures. La valeur indique la température la plus basse de fonctionnement du module. La résistance aux basses températures ne s’applique pas au capteur de direction.

FONCTIONNEMENT SOLAIRE (TOUGH SOLAR)

FONCTIONNEMENT SOLAIRE
Une cellule solaire fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement.

RÉCEPTION DE SIGNAL RADIO

RÉCEPTEUR DE SIGNAUX RADIO (EU)
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe.

RÉCEPTION DE SIGNAL RADIO (UE, USA, Japon)
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe, aux États-Unis et au Japon. Les montres portant ce symbole peuvent capter les signaux radio DCF, MSF, WWVB et JJY.

RÉCEPTION DE SIGNAL RADIO (UE, USA, Japon, Chine)
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Les montres portant ce symbole peuvent capter les signaux radio DCF, MSF, WWVB, JJY et BPC.

FONCTIONS D’AFFICHAGE ET D’ÉDITION

LCD DUPLEX
Deux écrans à cristaux liquides rendent possible une sélection entre différents modes d’affichage.

NEOBRITE
Un revêtement lumineux procure un éclairage à long terme dans l’obscurité, seulement après une courte exposition à la lumière.

INDICATEUR LED (CLIGNOTANT)
Une lampe LED clignote lorsqu’il est l’heure d’une alarme, d’un compte à rebours ou d’un signal horaire.

MODE ÉDITION
Dans le « Edit Mode », il est possible de sélectionner de nombreux réglages comme le format 12/24 heures, la fonction des boutons et le son des alarmes, les animations ou le type d’affichage.

FONCTIONS DE CONTRÔLE PHYSIOLOGIQUE

CONTRÔLE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE
Une ceinture thoracique est utilisée pour mesurer la fréquence cardiaque momentanée et la transmet à la montre. La fréquence cardiaque est indiquée en battements par minute (bpm).

CALCUL DES CALORIES
Le nombre de calories consommées est calculé et affiché.

ALARME DE FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLÉE
Une alarme sonne lorsque la fréquence cardiaque ciblée prédéfinie est atteinte.

AFFICHAGE DU POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE
L’affichage révèle le pourcentage du rythme cardiaque momentané par rapport au rythme cardiaque maximum.

TRANSMISSION DE DONNÉES SANS FIL
Les données sont transmises sans fil à la montre.

FONCTION « WALKING » (= MARCHÉ)
Un capteur de mouvements dans la montre compte le nombre de pas. En entrant des informations personnelles et une longueur de pas, la distance parcourue peut également être calculée.

FONCTIONS DE STOCKAGE

TÉLÉMÉMO
Une mémoire intégrée procure un stockage pour les noms et numéros de téléphone. La valeur indique le nombre maximum d’entrées qui peuvent être stockées.

MÉMOIRE D’E-DONNÉES
Mémoire de données pour les adresses Web et e-mails. Le chiffre sous le symbole indique la capacité de stockage de données. La fonction « Secret » nécessite un code PIN pour prévenir contre un accès indésirable.

TIME STAMP
Appuyez sur un bouton pour sauvegarder l’affichage en cours avec l’heure et la date. En faisant cela, vous pourrez par exemple enregistrer avec exactitude le début et la fin d’un projet. La valeur indiquée indique le maximum de blocs qui peuvent être enregistrés.

FONCTIONS EXTÉRIEURES

BAROMÈTRE
Un capteur de pression intégré mesure la pression barométrique, qui est indiquée sur l’affichage.

THERMOMÈTRE
Un capteur de température intégré mesure la température.

COMPAS
Un capteur de direction intégré détecte le nord magnétique.

MESURE DE L’ALTITUDE
Un capteur de pression intégré mesure la pression barométrique, qui est convertie en altitude relative. Le chiffre sous le symbole indique l’altitude maximale mesurable.

DIFFÉRENTIEL D’ALTITUDE
La fonction de différentiel d’altitude compte tous les mètres parcourus en ascension, vous communiquant une différence entre l’altitude au point de départ et d’arrivée.

MÉMOIRE ALTIMÈTRE
La montre dispose d’une mémoire pouvant, selon les modèles, enregistrer jusqu’à 40 blocs d’information relatifs à l’altitude qui peuvent être consultés à tout moment. Chaque bloc de données se compose de l’altitude mesurée et de la date et de l’heure de l’enregistrement. Outre l’altitude mesurée, l’altimètre enregistre également l’altitude maximale et l’altitude minimale d’une mesure.

AFFICHAGE DE L’ÂGE LUNAIRE
Les phases et l’âge lunaires sont affichés en fonction de votre latitude et votre longitude momentanées.

AFFICHAGE DU GRAPHIQUE DES MARÉES
Les amplitudes des marées sont affichées sous forme de graphique en fonction de votre latitude et longitude momentanées et de l’intervalle entre les marées.

AFFICHAGE LEVER ET COUCHER DU SOLEIL
Les heures de lever et de coucher du soleil sont indiquées et calculées en fonction de votre latitude et de votre longitude.

DÉTECTEUR SIMPLE DE DIRECTION
La pression d’un bouton affiche une valeur en degrés. Si vous alignez la lunette en direction de cette valeur en degrés, vous pouvez facilement lire le nord, l’est, le sud et l’ouest sur l’affichage.

HORLOGE DE PÊCHE
Les meilleurs horaires de pêche sont affichés par des symboles de poissons.

FONCTIONS DE CALCUL

CALCULATRICE 8 CARACTÈRES NUMÉRIQUES
De nombreux calculs mathématiques jusqu’à 8 caractères numériques de long.

CONVERTISSEUR DE MONNAIE
Les conversions de monnaies étrangères sont calculées selon les taux de change prédéfinis.

FONCTION DE RÈGLE À CALCUL
Grâce à la fonction de règle à calcul, de nombreux calculs sont possibles, par exemple une distance de vol, une vitesse, une consommation de carburant. Cette fonction de règle à calcul est surtout utilisée pour les montres d’aviateur.

FONCTIONS TEMPORELLES SPÉCIFIQUES

TEMPS UNIVERSEL
Affiche l’heure locale dans la plupart des grandes villes et dans certaines zones spécifiques du monde entier.

DEUXIÈME FUSEAU HORAIRE
Affichage simultané de deux heures locales dans deux fuseaux horaires différents.

AFFICHAGE DE 4 FUSEAUX HORAIRES
L’heure locale est accessible rapidement et facilement pour 4 fuseaux horaires différents.

FUSEAUX HORAIRES RÉGLABLES
Cette montre radio-pilotée dispose de quatre fuseaux horaires réglables.

RÉGLAGE HORAIRE 12/24 HEURES
L’heure peut être affichée soit au format 12 heures, soit au format 24 heures.

FONCTIONS DE CHRONOMÉTRAGE



Chronomètre

Mesure précise du temps écoulé par la pression d'un bouton.



Chronomètre Double

Deux chronomètres différents peuvent mesurer deux temps écoulés différents.



Fonction Arbitre (chronomètre d'arbitre)

En utilisant la fonction arbitre, vous pouvez déterminer la durée d'arrêt de jeu. La durée réelle de jeu et le temps global sont affichés simultanément.



Mode Rallye

Gardez un œil sur le temps. En rallye, chaque seconde compte : le mode rallye peut vous aider à atteindre le but dans un temps prédéfini. Deux fonctions (chronomètre et compte à rebours) fonctionnent en parallèle et sont affichées simultanément. Alors que le chronomètre mesure le temps passé, le compte à rebours affiche le temps restant depuis le départ, pour atteindre le but dans le temps prédéfini. Un signal acoustique retentira à chaque seconde, durant les 10 dernières secondes du compte à rebours.



Mémoire Lap (tour)

Jusqu'à 300 blocs de données comprenant la date et le temps du parcours peuvent être stockés ici pour une recherche ultérieure.



Stimulateur (distance)

Une progression individuelle réglable de signaux vous aide à maintenir votre rythme de course. Enregistrez simplement la longueur de votre foulée, vous obtiendrez également la distance approximative parcourue.



Simulateur de marathon

Utilisez votre meilleur temps sur 5 ou 10 km pour simuler le temps nécessaire pour un marathon complet.

COMPTES À REBOURS



Comptes à rebours

Un chronomètre qui compte à rebours : lorsque 0 minute, 0 seconde est atteint, le système émet un signal sonore de 10 secondes.



Comptes à rebours avec fonction répétition automatique

Dès que le compte à rebours atteint 0 minute et 0 seconde et l'indique en émettant un signal sonore, il revient automatiquement au temps fixé et recommence à compter à rebours. Cette fonction est particulièrement utile pour les gens qui doivent prendre un traitement régulier (par ex. toutes les demi-heures).



Comptes à rebours spécial régates

Le yacht timer est utilisé pour chronométrer le départ de régates. La période de compte à rebours peut être réglée de 1 à 10 minutes. Un signal acoustique est émis après chaque minute écoulée, puis à chaque seconde durant les dix dernières secondes.



Compteur de mesure d'interruptions

Le compteur vous permet de définir et régler jusqu'à neuf compte à rebours individuels à mettre en route successivement. C'est utile par exemple pour des entraînements diversifiés (par ex. 3 minutes de course, 2 minutes de marche, 1 minute de pause).



Compteurs de pré-réglage

Permet de rappeler et d'appliquer des temps pré-réglés pour différents types de sport.

FONCTIONS ALARME



Alarme Quotidienne, Signal Horaire

L'alarme quotidienne sonne tous les jours à l'heure fixée. Le signal horaire fait bipser la montre à chaque heure de la journée.



Alarme Bip

L'alarme bip sonne à l'heure que vous avez fixée.



Alarme multiple, bip horaire

Au total, quatre alarmes différentes sont disponibles :

1. Alarme quotidienne - 2. Alarme mensuelle - 3. Alarme à une heure spécifique chaque jour d'un mois spécifique - 4. Alarme date.



5 Alarmes pour les jours de la semaine

Cette alarme vous permet de ne pas rater les rendez-vous importants. Vous fixez non seulement l'heure à laquelle elle sonne mais aussi les jours de la semaine : tous les jours, tous les jours travaillés du lundi au vendredi ou les samedi et dimanche.



Fonction Snooze

À chaque fois que vous arrêtez l'alarme, elle redémarre après quelques minutes.



Alarme vibrante

Sert d'alarme silencieuse.



Alarme Cloche

Une alarme au son de cloche retentit à l'heure que vous avez fixée.

FONCTIONS PILE



Indicateur de niveau des batteries

L'indicateur montre le niveau momentané des batteries.



Durée de Vie de la Pile

Le nombre dans l'icône indique la durée de vie approximative de la pile en années, pour une utilisation normale.

FONCTIONS CALENDRIER



Calendrier Totalement Automatique

Des affectations sont réalisées automatiquement pour des mois de durées différentes, si des corrections de dates sont nécessaires pour les années bissextiles.



Affichage de la date

Affichage de la date du jour avec les montres analogiques.



Affichage de la Date et du Jour de la Semaine

Affichage de la date et du jour de la semaine avec les montres analogiques.



Affichage de la Date, du Mois et du Jour de la Semaine

Affichage de la date, du mois et du jour de la semaine avec les montres analogiques.



Affichage du Jour dans Différentes Langues

Le nom du jour peut être affiché dans différentes langues.



Alerte de Date

Une marque apparaît sur l'affichage lorsqu'une date prédéterminée est atteinte.



Compteur de jours

Affiche le nombre de jours de la date actuelle à une autre date.

FONCTIONS SPÉCIALES



Marche/Arrêt bip sonore des touches

Le bip sonore des touches peut être désactivé avec la touche de mode. Après la désactivation, il n'y a plus de bip sonore au passage d'une fonction à l'autre. Les alarmes ou comptes à rebours programmés restent cependant actifs après la désactivation du bip sonore des touches.



Correction automatique des aiguilles

La correction automatique des aiguilles contrôle toutes les heures la position de base des aiguilles et la rectifie si nécessaire – en cas de dérèglement, par ex. suite à des chocs, tout comme en cas de perturbation magnétique.



Fonction déplacement des aiguilles

Cette fonction permet de bouger les aiguilles, lorsque ces dernières empêchent la visibilité de l'heure, de la date ou de la fonction chronomètre.



Verrouillage du bouton de la couronne

Permet de verrouiller le bouton de la couronne afin d'éviter tout changement de mode accidentel

VERRES



Verre minéral

Le verre dur résiste aux rayures.



Verre Imitation Saphir

Ce verre est réalisé à base de saphirs artificiels pour une surface extrêmement pure et résistante aux rayures.



Verre Sphérique

La surface du verre est arrondie.



Verre poli

Verre poli en forme de cristal

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES



Fond de boîtier vissé



Couronne vissée



Lunette de direction

Cette lunette peut être utilisée pour déterminer des directions approximatives.



Lunette à rotation vers la gauche

Pour sélectionner la durée approximative de plongée, il suffit de tourner la lunette sur le chiffre correspondant.

BRACELETS



Bracelet en résine



Bracelet en tissu



Bracelet en acier inoxydable



Bracelet en acier inoxydable solide



Bracelet en acier inoxydable et résine



Bracelet façon Cuir



Bracelet façon Cuir/Tissu



Bracelet en cuir véritable



Bracelet en titane



Bracelet en titane solide



Bracelet en résine avec insertion de fibres de carbone

FERMOIRS



Fermoir une touche à 3 plis



Fermoir à 2 plis



Fermoir à triple pli



Velcro avec boucle



Fermoir triple pli avec bracelet en cuir

CLASSES D'ÉTANCHÉITÉ



WR signifie que le modèle est étanche conformément à la norme ISO 2281. Un contact à court terme avec de l'eau ne pose pas de problème. À partir d'un niveau d'étanchéité de 5 BARS, la montre est capable de résister à cette pression d'eau et peut ainsi être utilisée sous la douche. Une étanchéité à 10 BARS signifie que le modèle est également adapté à la natation et à la plongée avec tuba. À partir de 20 BARS, la montre peut être utilisée en plongée libre, sans équipement.

CASIO®

CASIO FRANCE S.A.

Immeuble Iliade - Bâtiment A - 23 avenue Carnot - 91300 MASSY

Téléphone: 0980 708 708 - Fax : 01 64 47 09 48 - www.casio.fr

Société par actions simplifiée au capital de 6 000 000 € - SIRET 431 870 906 00051 - APE 4643Z

Document non contractuel. Modifications techniques possibles sans préavis. Pour des raisons techniques, les couleurs imprimées peuvent différer légèrement de la couleur réelle des produits. Tous les prix mentionnés sont des PVC (Prix de Vente Conseillé). Ils sont communiqués à titre purement indicatif par la société CASIO France. Le distributeur détermine seul et librement le prix de revente de ses produits.